


NYOMÁSESÉS ÉS ZAJSZINT DIAGRAM


HVD 300

Csatlakozó dobozzal




HVD 400

Csatlakozó dobozzal




HVD 500

Csatlakozó dobozzal



HVD 600


Csatlakozó dobozzal



NYOMÁSESÉS ÉS ZAJSZINT DIAGRAM


HVD 800

Csatlakozó dobozzal



HVD


Légcsatornához csatlakozva




FÜGGŐLEGES VETŐTÁVOLSÁG

HVD 300


Függőleges melegszár vetőtávolság diagram



Függőleges izotermikus vetőtávolság diagram




Maximális sugársebesség diagram




FÜGGŐLEGES VETŐTÁVOLSÁG

HVD 400


Függőleges melegszár vetőtávolság diagram



Függőleges izotermikus vetőtávolság diagram




Maximális sugársebesség diagram




FÜGGŐLEGES VETŐTÁVOLSÁG

HVD 500


Függőleges melegszugár vetőtávolság diagram



Függőleges izotermikus vetőtávolság diagram




Maximális sugársebesség diagram




FÜGGŐLEGES VETŐTÁVOLSÁG

HVD 600


Függőleges meleg sugar vetőtávolság diagram



Függőleges izotermikus vetőtávolság diagram




Maximális sugársebesség diagram




FÜGGŐLEGES VETŐTÁVOLSÁG

HVD 800

Függőleges melegszugár vetőtávolság diagram



Függőleges izotermikus vetőtávolság diagram



Maximális sugársebesség diagram

